

مشخصات فنی	
تغذیه ورودی	12 ولت
حداکثر جریان هر خروجی	10 آمپر
ظرفیت تعداد ریموت	50 عدد

مدهای انتخابی گیرنده:

➤ مد لحظه‌ای

در این حالت با فشار دادن هر کدام از کلیدهای ریموت، کانال مربوطه به مدت تعیین شده روشن میماند. در جدول زیر دو حالت لحظه‌ای بیان شده است، که عملکرد هر دوی آنها به ترتیب گفته شده است و فقط در مدت زمان فعال شدن کانال‌ها تفاوت دارند.

➤ مد فشاری

در این حالت با نگه داشتن هر کدام از کلیدهای ریموت کنترل، کانال مربوطه تا رها کردن کلید روشن میماند.

➤ مد حافظه‌دار

در این حالت به فشار دادن دکمه مربوط به هر کدام از کانال‌ها، کانال مذکور حالت خود را عوض نمیکند. یعنی اگر روشن بود، خاموش میشود و اگر خاموش بود، روشن میشود.

➤ مد الاکنگی یا کرکره برقی

در این حالت با فشردن هر کلید روی ریموت، کانال مربوطه روشن میشود و بقیه کانال‌ها خاموش میشوند. یعنی در هر لحظه فقط یکی از کانال‌ها در حالت روشن است.

➤ مد دزدگیر

در این حالت با فشردن هر کلید روی ریموت، کانال مربوطه روی گیرنده وصل میشود، در این حالت یک تریگ به کانال بعدی وارد فرستاده میشود. و با فشردن کلید بعدی روی ریموت کانال گفته شده قطع میشود و دوباره یک تریگ به همان کانال میفرستد. یعنی کانال‌ها دو به دو باهم در حالت دزد گیر هستند.

نحوه تغییر مدهای کاری:

یک دیپ‌سوئیچ بر روی سمت چپ و بالای گیرنده تعبیه شده است و شما با تغییر حالت‌های دیپ سوئیچ میتوانید مدهای کاری را انتخاب کنید. پس از تغییر وضعیت دیپ سوئیچ، لطفاً تغذیه دستگاه را قطع و وصل کنید.

لیست مدهای کاری و حالت های دیپ سویچ:

DIP 1	DIP 2	DIP 3	مد کاری
OFF	OFF	OFF	حافظه دار
ON	OFF	OFF	لحظه ای 0.7
OFF	ON	OFF	لحظه ای 1.4
ON	ON	OFF	فشاری
OFF	OFF	ON	دزدگیر
ON	OFF	ON	نصف کانال ها لحظه ای
OFF	ON	ON	نصف کانال ها فشاری
ON	ON	ON	الاکتنگی یا کرکره

***** هشدار: برای تغییر حالت های دستگاه، ابتدا از خاموش بودن دستگاه اطمینان حاصل کرده و سپس**

اقدام به تغییر مد انتخابی دستگاه فرمایید!

طریقه لرن کردن و پاک کردن ریموت:

دکمه لرن را به مدت سه ثانیه فشار دهید تا ال ای دی روی گیرنده به حالت چشمک زن برود. سپس یکی از دکمه های ریموت خود را فشار دهید. در صورتی که ریموت از قبل تعریف نشده باشد، ال ای دی دو بار به صورت سریع چشمک می زند و در غیر این صورت ال ای دی به مدت دو ثانیه ثابت روشن خواهد ماند و پاک شدن ریموت فعلی را تایید خواهد کرد.

طریقه پاک کردن کل حافظه:

گیرنده را از برق جدا کنید. دکمه لرن دستگاه را نگه دارید و سپس گیرنده را به برق وصل کنید. ال ای دی به مدت هفت ثانیه روشن میماند و خاموش می شود و پاک شدن حافظه را تایید میکند.

شماتیک و مثال استفاده از دستگاه

